アプリケーションノート

Armadillo-loT ゲートウェイ G3M1 温度監視 (Things Cloud 対応)

Version 1.0.0 2020/10/06

株式会社アットマークテクノ [https://www.atmark-techno.com] Armadillo サイト [https://armadillo.atmark-techno.com]

アプリケーションノート: Armadillo-loT ゲートウェイ G3M1 温度監視 (Things Cloud 対応)

株式会社アットマークテクノ

製作著作 © 2020 Atmark Techno, Inc.

Version 1.0.0 2020/10/06

目次

1. シ.	.テム概要	4
	.1. システム構成図	4
	.2. システム全体のフロー	4
	.3. 各処理のシーケンス図	5
	1.3.1. Setup Network	5
	1.3.2. Register	6
	1.3.3. Wakeup	6
	1.3.4. Communication	7
	1.3.5. Operation	7
	1.3.6. Measurement	7
	1.3.7. Report	8
	.4. データストア仕様	8
	1.4.1. 計測データ	9
	1.4.2. 変更可能データ(parameter.json)	9
	1.4.3. Things Cloud 接続データ(things cloud.json)	9
	1.4.4. ネットワーク設定データ(network.ison)	9
2. 用范	するもの	10
3.シ.	、テム利用手順	11
	.1. セットアップ方法	11
	3.1.1. 事前準備	11
	3.1.2. インストールディスクの作成	11
	3.1.3. 設定ファイルの書き込み	11
	3.1.4. ソフトウェアのインストール	14
	3.1.5. Armadillo loT ゲートウェイ G3M1 の起動	15
	3.1.6. Things Cloud のセットアップ	15
4. Th	ngs Cloud UI の操作と動作確認	19
4	.1. 計測値を確認する	19
4	.2. 設定を変更する	19
4	.3. ユーザー LED3 を制御する	20
	4.3.1. ユーザー LED3 ウィジェットを追加する	20
	4.3.2. 制御方法	21
4	.4. ログを取得する	21
4	.5. 任意コマンドを実行する	22
	.6. Armadillo loT ゲートウェイ G3M1 を再起動する	22
	.7. アラームの発生を確認する	23
5. Ap	pendix	24
ļ	.1. 本アプリケーションの各種ファイル	24

1. システム概要

本アプリケーションノートでは、

- ・センサから値を取得する
- ・取得した値をクラウドにアップロードする
- ・クラウドから Armadillo を制御する

など、開発時に必要になることの多い処理を実装しているシンプルな構成のシステムの例として、 Armadillo 本体に搭載されている温度センサから温度と、モデムデバイスから 3G/LTE の電波品質を取 得しクラウドとの通信を行う、温度監視システムのサンプルアプリケーションをご紹介します。

1.1. システム構成図

本システムの構成図を以下に示します。



1.2. システム全体のフロー

本システムの電源投入後からの状態遷移図を以下に示します。

図中の各処理の内容については「1.3. 各処理のシーケンス図」を参照してください。



1.3. 各処理のシーケンス図

「1.2. システム全体のフロー」の状態遷移図中の各処理のシーケンス図を以下に示します。

1.3.1. Setup Network

netwrok.json に、有効な 3G/LTE ネットワーク及び無線 LAN の設定情報が記載されており、設定が されていなければ、各ネットワークの設定を行います。



1.3.2. Register

初回起動時、Things Cloud ヘデバイス登録を行う際のシーケンス図です。Things Cloud ヘシリアル ID をキーにデバイス ID を取得し、デバイス ID 取得出来れば、登録済みとみなします。存在しなければデバイス登録を行います。



1.3.3. Wakeup

起動時のシーケンス図です。設定情報とユーザー LED3 の状態を更新します。

Armadillo IoT G3M1	cloud
post configuration(paramet	er.json)
200	
post user led3 status	>
< 200	
Armadillo IoT G3M1	cloud

1.3.4. Communication

起動処理終了後の通常動作のシーケンス図です。定期的に、Things Cloud からの Operation(制御) 取得と、Things Cloud へ計測情報の通知を行います。



1.3.5. Operation

Things Cloud UI から Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 の設定を行うシーケンス図です。



1.3.6. Measurement

Armadiilo IoT ゲートウェイ G3M1 内でセンサーから計測を行い、計測データを一時格納するシーケンス図です。温度に関して、設定ファイル parameter.json でアラームの設定がしてあり、条件に合致した場合、アラームの発生・クリアを行います。



1.3.7. Report

Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 から Things Cloud へ計測結果を通知するシーケンス図です。 Measurement で生成した Report を Things Cloud へ通知します。通知する Report が複数存在する 場合、最大 20 までまとめて送信を行います。また、アラーム発生・クリア条件に一致した場合、アラー ムの発行も行います。



1.4. データストア仕様

本システムのデータストア仕様を以下の表に示します。

1.4.1. 計測データ

データ内容	生成タイミング	更新タイミング	データ名
温度(°C)	温度計測時	温度計測時	temperature
電波品質(%)	電波品質計測時	電波品質計測時	signal_quality

1.4.2. 変更可能データ(parameter.json)

数値以外の値が設定されている、0以下の値が設定されている場合もパラメーターが存在しない場合 と同様の動作を行います。

データ内容	生成タイミング	更新タイミング	データ名	補足
計測情報通知周期(秒)	製造時	Things Cloud からの 構成変更	temperature.interv al	このパラメーターが存 在しない場合、30 秒 周期で通知を行いま す。
温度計測周期(秒)	製造時	Things Cloud からの 構成変更	temperature.interv al	このパラメーターが存 在しない場合、温度の 計測を行いません。
温度アラーム	製造時	Things Cloud からの 構成変更	temperature.alarm	このパラメーターが存 在しない場合、アラー ムの生成を行いませ ん。
電波品質計測周期(秒)	製造時	Things Cloud からの 構成変更	signal_strength.int erval	このパラメーターが存 在しない場合、電波品 質の計測を行いませ ん。

1.4.3. Things Cloud 接続データ(things_cloud.json)

ホスト名とテナント名は設定必須のパラメーターです。ユーザー名とパスワードはデバイス登録後に自動設定されますので設定不要です。

データ内容	生成タイミング	更新タイミング	データ名
ホスト名	製造時	なし	host
テナント名	製造時	なし	tenant
ユーザー名	製造時	なし	username
パスワード	製造時	なし	password

1.4.4. ネットワーク設定データ(network.json)

各ネットワーク接続が必要であれば設定します。

データ内容		生成タイミング	更新タイミング	データ名	補足
3G/LTE	デバイス名	製造時	なし	lte.device_nam e	ttyUSB2 または ttyCommMode m
	APN	製造時	なし	lte.apn	設定必須
	ユーザー名	製造時	なし	lte.username	省略可
	パスワード	製造時	なし	lte.password	省略可
	PPP 認証方式	製造時	なし	lte.ppp	CHAP, PAP ま たは省略
無線 LAN	SSID	製造時	なし	wireless.essid	設定必須
	パスフレーズ	製造時	なし	wireless.passp hrase	設定必須

2. 用意するもの

本アプリケーションノートでは以下の物を使用します。

- ・以下の条件を満たす PC
 - ・インターネット接続可能
 - ・Web ブラウザが利用可能
 - ・SD、miniSD または microSD カードへの読み書きが可能
- ・Armadillo-loT ゲートウェイ G3 M1-D モデル 開発セット ※NTT ドコモ対応版 AGX3142-D00Z [https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/AGX3142-D00Z]
- ・ SD、miniSD または microSD カード (4GB 以上)
 - ・ miniSD または microSD カードを利用する場合は、SD カードアダプタも必要です。
- ・microSIM(なくても動作可能です)
 - ・動作確認済みの SIM に関しては、Armadillo-IoT ゲートウェイ 動作確認済み SIM 一覧 [https:// armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-iot-tested-sim] を参照ください。
 - ・ 有線 LAN / 無線 LAN だけでも実施は可能です。
- ・Ethernet ケーブル (有線で使用する場合)

3. システム利用手順

本システムを Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 上で動作させる手順を説明します。

3.1. セットアップ方法

3.1.1. 事前準備

Things Cloud のテナント開通メールを受信している前提としていますので、テナント開通の手続きを 完了させた後以下の手順を進めてください。

3.1.2. インストールディスクの作成

温度監視システムのインストールディスクイメージをダウンロードしてください。

インストールディスクイメージのダウンロード [https://download.atmark-techno.com/applicationnote/aiotg3-thermometer-things_cloud/install-disk-sd-aiotg3-thermometerthings_cloud-1.0.0.img]

次に、ダウンロードしたインストールディスクイメージを SD カードに書き込みます。SD カードを PC に接続してください。PC の OS 毎に書き込み方法が異なりますので、以下の章を参考に書き込みを 行ってください。

3.1.2.1. Windows の場合

Armadillo-loT(G3/G3L)/X1: Windows 上でのインストールディスクの作成方法 [https:// armadillo.atmark-techno.com/blog/1913/2400] の手順を参考に SD カードにインストールディス クイメージを書き込んでください。

3.1.2.2. Linux の場合

Armadillo-loT ゲートウェイ G3 製品マニュアル 「インストールディスクの作成」 [https:// manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_product_manual_ja-2.6.1/ ch11.html#sct.install_base_software.with_install_disk.create_disk] の手順を参考に SD カードにイ ンストールディスクイメージを書き込んでください。

3.1.3. 設定ファイルの書き込み

インストールディスクの第1パーティションには、本アプリケーションが動作するための設定を記入 するファイルが格納されています。本手順ではそれらの設定ファイルの編集方法について説明します。

3.1.3.1. Things Cloud 設定ファイルの編集

Armadiilo-loT ゲートウェイ G3M1 が Things Cloud ヘアクセスするための設定を行います。

- 1. インストールディスクイメージが書き込まれた SD カードを PC に接続します。
- 2. 「ファイル」から「1.1GB ボリューム」をクリックします。

< > ▲ 他の場所	•	Q	:: = ×
◎ 最近開いたファイル	このコンピューター		
ゆ ホーム	二 コンピューター	2.3 GB / 32.4 GB の空き容量	/
🗋 document	□ 1.1 GB ボリューム		/dev/sdb1
🕹 download	∠ 478 MB ボリューム		/dev/sdb2

etc/aiotg3-thermometer/things_cloud.json をテキストエディタで開きます。初期状態は以下のようになっています。

4. 以下の項目を編集します。ホスト名とテナント名はテナント開通メールを参照ください。

項目	説明
host	ホスト名。 テナント名を除いた Things Cloud の URL。
tenant	テナント名

- 3.1.3.2. ネットワーク設定ファイルの編集
 - 1. インストールディスクイメージが書き込まれた SD カードを PC に接続します。
 - 2. 「ファイル」から「1.1GB ボリューム」をクリックします。

< > < 他の場所 ▶			:: = ×
◎ 最近開いたファイル	このコンピューター		
☆ ホーム	∠コンピューター	2.3 GB / 32.4 GB の空き容量	/
🗋 document	□ 1.1 GB ボリューム		/dev/sdb1
🕹 download	478 MB ボリューム		/dev/sdb2

3. etc/aiotg3-thermometer/network.json をテキストエディタで開きます。初期状態は以下のようになっています。

```
{
    "lte": {
        "device_name":"ttyUSB2",
        "apn":"",
        "username":"",
        "password":"",
        "ppp":""
    },
    "wireless": {
        "essid":"",
        "passphrase":""
    }
}
```

以下の項目を編集します。3G/LTE 接続を行わない場合、"Ite" の設定は不要です。無線 LAN 接続を行わない場合、"wireless" の設定は不要です。

項目		説明	初期値(単位)
lte	device_name	接続する時のデバイス名 ttyUSB2 以外に ttyCommModem が設定 可能です	ttyUSB2
	apn	APN 名	なし
	username	ユーザー名	なし
	password	パスワード	なし
	ррр	PPP 認証方式	なし
wireless	essid	SSID	なし
	passphrase	パスフレーズ	なし

- ・デバイス名 ttyCommModem の利用方法は、製品マニュアルの 3G/LTE のネットワークデバ イス名に ttyCommModem を利用する [https://manual.atmark-techno.com/armadilloiot-g3/armadillo-iotg-g3_product_manual_ja-2.6.1/ch22.html#sct.howto-usettycommmodem] を参照ください。
- ・ ppp 認証方式に関しては PAP 認証の SIM を使用する際に "PAP" を指定する必要があります 詳細は、 Armadillo-loT G3 で PAP 認証の SIM を使う方法 [https://armadillo.atmarktechno.com/howto/armadillo-iot-g3-use-pap-auth] を参照ください。

3.1.3.3. 温度監視システム初期設定ファイルの編集

本アプリケーションが動作する際の初期設定値の編集を行います。なお、ダウンロード頂いたインス トールディスクイメージ内には最初から初期設定値が設定されているため、初期設定値を変更しない場 合は本手順を行う必要はありません。

- 1. インストールディスクイメージが書き込まれた SD カードを PC に接続します。
- 2. 「ファイル」から「1.1GB ボリューム」をクリックします。
- 3. etc/aiotg3-thermometer/parameter.json をテキストエディタで開きます。初期状態は以下の ようになっています。

```
{
    "cloud": {
        "interval": 600
    "temperature": {
        "interval": 10.
        "alarms": [
             {
                 "type": "too_hot",
                 "description": "Temperature is too high",
                 "generate_on": {
                      "condition": "temperature >= 60",
"hysteresis": "3"
                 },
                 "clear_on": {
                      "condition": "temperature <= 55",
                      "hysteresis": "3"
                 }
             },
```

```
{
    "type": "too_cold",
    "description": "Temperature is too low",
    "generate_on": {
        "condition": "temperature <= 10",
        "hysteresis": "3"
      },
      "clear_on": {
            "condition": "temperature >= 20",
            "hysteresis": "3"
      }
      ]
      },
      "signal_quality": {
        "interval": 120
      }
}
```

4. 必要に応じて以下の項目を編集します。

項目		説明	初期値(単位)
cloud	interval	クラウドへの通知周期	600(秒)
temperature interval		温度 計測周期	10(秒)
	alarms	アラーム設定	下記参照
signal_quality	interval	電波品質 計測周期	120(秒)

5. alarms は以下の様に設定します。複数条件を設定可能です。

項目		説明	初期値(単位)
type		アラーム種別	なし 例 "too_hot"
description		アラームの概要	なし 例 "Temperature is too high"
generate_on	condition	生成条件	"temperature >= 60"
	hysteresis	condition が指定回数連続 で合致した場合にアラーム 発生	なし(回)
clear_on	condition	クリア条件	"temperature ← 55"
	hysteresis	condition が指定回数連続 で合致した場合にアラーム クリア	なし(回)

- ・clear_on 省略時は、generate_on.condition の条件と不一致となった回数が generate_on.hysteresis 回連続で発生した場合にアラームがクリアされます。
- ・hysteresis 省略時は1回条件に合致した時点でアラームが発生・クリアされます。

3.1.4. ソフトウェアのインストール

Armadillo-loT ゲートウェイ G3 製品マニュアル 「インストールの実行」 [https://manual.atmarktechno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_product_manual_ja-2.6.1/ ch11.html#sct.install_base_software.with_install_disk.install] の手順を参考に Armadillo loT ゲート ウェイ G3M1 ヘインストールを実行してください。

作成したインストールディスクを SD スロット (CON4) に挿入し、 JP1 をショートに設定して電源 を投入してください。 Armadillo へのソフトウェアのインストールが開始されます。インストールには数分間かかります。インストールの進捗は、Armadillo-loT ゲートウェイ G3M1 の LED3 の状態で確認出来ます。インストールの進捗と LED の状態の関係は以下の表の通りです。

進捗	ユーザー LED3
実行中	点滅
正常終了	点灯
異常終了	消灯

ユーザー LED3 が点滅から点灯に変わり、インストールが完了したら AC アダプタを抜いてください。

3.1.5. Armadillo loT ゲートウェイ G3M1 の起動

JP1 をオープンに設定し、SD カードを取り外し、電源を投入してください。Linux 起動後、自動でア プリケーションが起動し、設定ファイル network.json の内容に応じて 3G/LTE と無線 LAN の設定を 行っい、 以下に示すデバイス登録の動作を完了させ、温度センサから現在の温度を、3G/LTE モジュー ルから現在の電波品質を取得し始めます。2 回目以降の起動時は、デバイス登録不要です。

3.1.6. Things Cloud のセットアップ

最初に、テナント開通メールに記載されている URL ヘアクセスします。テナント開通メールに記載されているユーザー名、パスワードを入力し、ログインします。

3.1.6.1. デバイスの登録

Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 を Things Cloud UI に認識させる為にデバイスを登録します。

1. Things Cloud UI 上で 「デバイス管理」→ 「デバイス」→「登録」ページへ移動し、「デバイス を登録」を選択します。

NTT Communications	« デバイス登録 2 新規デバイス	K		Q	0		
デバイス管理	表示方法 自動					4	0 VO-K
 ☆ ホーム ≕ デバイス 		郑 armadillo-	😚 armadillo-				
 登録		ステータス 接続待ち	ステータス 接続待ち				
 ● ⇒ 	J/TI AC GER	2020年7月6日 15:35 に によっ て作成済み	1985 2020年6月17日 15:33 に によっ て作成済み				
程 概要 ・							
							

2. 「一般デバイス登録」を選択します。

デ バイスを登録	
オプションを1つを選択してください ^{詳細情報は、} Device guides をご覧ください。	
そ 一般デバイス登録	>
1 一括デバイス登録	>
キャンセル	

3. 「デバイス ID」の欄に armadillo-"有線 LAN の MAC アドレス" を入力し、「次へ」を選択してください。

デバイスを	▲登録
デバイス情報	登録
デビィス ID	
armadillo-001122334455	
グループに追加	
グループを選択	•
🕂 他のデバイスを追加	
戻る	<i>j</i> z~

・"有線 LAN の MAC アドレス" は、Armadillo loT ゲートウェイ G3M1 裏に貼ってあるシールの "LAN MAC" 行に記載されています。

・例: "LAN MAC" が "00:11:22:33:44:55" の場合、 "armadillo-001122334455" になります。

4. 「完了」を選択します。



5. この状態で Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 が起動していなければ起動します。

郑 armadillo- ····
ステータス 接続待ち
削除
2020年10月2日 14:16 に によつ
て作成済み

 しばらく(最大 120 秒)するとステータスが「接続待ち」から「承認待ち」に変化しますので、 「承認」を選択します。

e armadillo-
ステータス 承認待ち
削除 承認
2020年10月2日 14:12 に によっ
て作成済み

7. ステータスが「承認済み」に変化すると登録完了です。

오 armadillo
ステータス 承認済み 削除
2020年10月2日 14:23 に によっ て作成済み

4. Things Cloud UI の操作と動作確認

以下に Things Cloud での操作手順を示します。



Things Cloud UI から任意コマンドの実行やデバイスの再起動が可能で すので、ユーザーに応じた適切な操作権限の設定をお願いします。操作権 限の設定方法は 管理 - Tnings Cloud [https://developer.ntt.com/iot/ docs/users-guide/administration/] を参照ください。

4.1. 計測値を確認する

デバイス画面の「計測値」ボタンをクリックすると、計測値の確認が出来ます。





画面に「計測値」ボタンが存在しない場合は、画面のリロードを実施して みてください。リロードしても「計測値」ボタンが現れない場合は、計測 値が一つも Things Cloud へ通知されていない可能性があります。

4.2. 設定を変更する

デバイス画面の「構成」ボタンを押すと、parameter.json の編集画面となり、内容変更後「保存」ボ タンを押すと、Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 へ変更が反映されます。但し、json ファイルフォー マットがエラーの場合、反映されませんので、右上の「リロード」ボタンを押して最新の構成を取得し た後に再度変更してください。右上の"リロード"ボタンを押すと、最新の parameter.json の内容が取得 出来ます。

	« Armadillo I	oT Gateway G3	Q	0		٢
デバイス管理					ŧ	っと見る▼
 ★ ホーム 第 万パスス ▲ 第 第 第 第 第 ※ 照明 ③ シニュレーター ゴ タービス版製 第 クループ ↓ ※ デパパスタイプ ↓ ※ 行びパスタイプ ↓ 	★ 信相 は 計測値 テラーム テラーム マラーム マークト マラー マラー マラー マラー マラー マラー マラー マラー マティデンティーー	<pre>#### { "closd": ["interval": 000 "interval": 000 "interval": 00 "interval": 00</pre>			•	Î

4.3. ユーザー LED3 を制御する

4.3.1. ユーザー LED3 ウィジェットを追加する

1. コクピット画面の「ウィジェットを追加」を選択します。



2. ウィジェットの「リレー制御」を選択します。

ウィジェットを作成			
ウイジェット ウィジェットを選択 リレー アレ1 初 卿			•
デバイスのリレー アレイを遠隔制御 リレー制御 デバイスのリレースイッチを遠隔制御 信号神			
テバイスの状態を信号機として視覚化する 円グラフ 選択した計測値の現在の値を表示する円グラフ			
	キャンセル	保存	

3. タイトルに任意の名前を設定し、関連付けるデバイスを選択し「保存」ボタンを押します。

ウィジェットを作成			
ウィジェット リレー制御			•
91.blk			
User <u>にいっ</u> 対象のアセットもしくはデバイス			
デバイス名あるいはデバイスのプロバティ値 - Marmadillo IoT こ DebianDevice			٩
⇒ DebianDevice			
	キャンオフル	R4	

4.3.2. 制御方法

作成したウィジェットのトグルスイッチを操作すると、Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 のユー ザー LED3 のオン・オフが出来ます。

	≪ 木一厶	Q O III 🛈
コックビット	○ ウィジェットを追加	〃編集 / フルスクリーン 🕜 もっと見る・
 ☆ ホーム □ クループ 、 ▲ アラーム □ データエクスプロ・・・ 	コックビットアブリケーションへようこそ、 コックビットアブリケーションへようこそ、こちらのマニュアルを参照してください	٥
 更レポート 、	0 1582 0 158 0 1582 0 158 0 1582 0	٥
	799+726019+06-79-6	
powerst by Camabody	表示できるアラームはありません	

4.4. ログを取得する

デバイス画面の「ログ」ボタンを押し、ログ画面へ遷移します。「ログファイルをリクエスト」を押す とログ取得条件が表示されますので、設定し「ログの要求」ボタンを押すと、ログが取得できます。 syslog を取得する場合、/var/log/syslog のみが検索対象となります。syslog.1 など過去のファイルは 検索対象になりません。

		ログ ファイルをリクコ	ニスト・)e ye	1-K 50	と見る▼
★ 情報		開始日	_			
<u>山</u> 計測値		2020-07-20 🛅 10 : 2	6			
A 75-4		終了日				
Q \$ 構成	ログ	2020-07-21 🛅 10 : 2	6			
副御		ログのタイプ				
() イベント		dmesg	•			
』 サービス監視		テキストで絞り込む				
シ_ シェル		テキストで絞り込む				
		表示する最終行				
■ アイデンティ…		1000				

4.5. 任意コマンドを実行する

デバイス画面の「シェル」ボタンを押し、コマンド実行画面へ遷移します。実行したいコマンドを入 力し「実行」ボタンを押すとコマンドを実行できます。実行結果は画面右側に表示されます。

		5) 履歴の表示 >.	_ 定義済みの1	コマンドを	:取得 もつ。	と見る▼
★ 情報			2020年7日 -				
业 計測値	>_ コマンド =	ジバイスはオフラインです 😋	21日 10:05	☑ DX649J	is -ai		~
▲ アラーム				✓ 成功	date		^
Q2 構成				計稿 説明 シェル	コマンドを	実行	
🗃 制御				ステータス Delivery typ	成功 Ne		
()) イベント			2020年7月	Returncode	0		
サービス監視				date			
>_ シェル				レスポンス -			
🗈 ログ	実行 デフォルト マ			Tue Jul 21	01:24:2	2 UTC 2020	
■ アイデンティ…							



任意コマンドの実行が可能ですので、ユーザーに応じた適切な操作権限の 設定をお願いします。操作権限の設定方法は 管理 - Tnings Cloud [https:// developer.ntt.com/iot/docs/users-guide/administration/] を参照く ださい。

4.6. Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 を再起動する

デバイス画面右上の「もっと見る」ボタンを押し、「デバイスを再起動」をクリックすると、Armadillo IoT ゲートウェイ G3M1 が再起動します。



4.7. アラームの発生を確認する

デバイス画面の「アラーム」ボタンを押し、アラーム画面へ遷移します。発生中のアラームは UI 右側 に表示されています。上部にある「クリアされたアラームを表示」を有効にすると、過去に発生したア ラームを表示することが出来ます。

デバイス管理 🌢 クリティカル 🔘 🤌 メジャー 💟 🔸 マイナー 🕥 🌒 聖告 🕄					
イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イ	れたアラームを表示 💿 すべてをクリア 💿 リア)	1975 6	vo-	-K 5:	っと見る▼
ダの ひがみ ダング ダング					
## デバイス 覧 08 構成					
地図 地図 市間 市間					
 シミュレーター シミュレーター 素示できるアラームはありません 					
all サービス監視 .all サービス監視					
Temperature is too high					^
※ 記録 ・ アラーム独主編 首9首 タイプ No.1ot ロクを定 サーバー経営 ● 公園 1953 ● 200-001/分成されました ● cools@durmark.schws.com					



アラームに関しては、Things Cloud のスマートルールで発生・抑制を制 御する手段もあります。詳しくは ユーザーガイド - コックピット - スマー トルール [https://developer.ntt.com/iot/docs/users-guide/cockpit/ #smart-rules] を参照ください。

5. Appendix

5.1. 本アプリケーションの各種ファイル

本アプリケーションノートで使用したソースコード、設定ファイル等は以下のリンクよりダウンロー ド可能です。

各種ファイルのダウンロード [https://download.atmark-techno.com/application-note/aiotg3-thermometer-things_cloud/]

改訂履歴

バージョン	年月日	改訂内容
1.0.0	2020/10/05	・初版発行

アプリケーションノート Version 1.0.0 2020/10/06