

Armadillo-loT G3/G3L Armadillo-X1 開発体験セミナー

第3部 Armadilloを使用する









第1部 Armadilloとは 第2部 Armadilloが動作する仕組み

- 第3部 Armadilloを使用する
- ・第4部 アプリケーションを作成する
- ・第5部 外部機器との連携
- ・第6部 クラウドとの連携
- ・第7部 製品運用に向けての設定
- ・第8部 量産に向けて
- ・第9部 参考情報



Armadilloの接続、起動



Armadilloの接続、起動



- ・まずはArmadilloを扱うために環境設定を行います
- ・以下の設定を行います
 - 1. Armadilloを接続
 - 2. コンソールの接続
 - 3. 電源の投入
 - 4. Armadilloの起動
 - 5. ログイン

Armadilloを接続(G3)





Armadilloを接続(G3L)





Armadilloを接続(X1)









- TeraTermを起動
- ・シリアルポートに接続

Tera Term: 新しい接続	<u>گ</u>	×
O TCP/ <u>I</u> P	ホスト(丁): 172.16.0.13 ビヒストリ(<u>0</u>) サービス: O Telnet の <u>S</u> SH SSHバージョン(<u>V</u>): SSH2 の その他 プロトコル(<u>C</u>): UNSPE	
●シリアル(E)	ボート(<u>R</u>): COMB: USB Serial Port (COMB)	~
	OK キャンセル ヘルブ(<u>H</u>)	





・メニュー「設定」-「シリアルポート」の設定

Tera Term: シリアルポート 設定			×		
ボート(P):	COMB	~	ОК		
ボー•レート(B):	115200	\sim			
データ(D):	8 bit	\sim	キャンセル		
バリティ(A):	none	\sim			
ストップ(S):	1 bit	\sim	ヘルプ(H)		
フロー制御(F):	none	\sim			
送信遅延 0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)					





- ・電源を投入してください
 (ACアダプタをコンセントに接続)
- TeraTermに以下の文字が表示されることを確認して
 下さい

U-Boot 2014.04-at1 (Mar 22 2016 - 16:50:23)

CPU: Freescale i.MX7D rev1.1 at 792 MHz

(途中省略)

=>

※:バージョンは違っていても問題ありません

Armadilloの起動



- ・「=>」という表示は、ブートローダーのプロンプトです
- ・Armadillo-loT G3のブートローダーは U-Bootです
- ・Linux システムを起動するには、以下のように 「boot」コマンドを実行してください

起動メッセージ



・Linuxが起動すると、以下のように起動時のメッセージが表示 されます

mmc1(part 0) is current device mmc1(part 0) is current device reading boot.scr ** Unable to read file boot.scr ** reading uImage 9331688 bytes read in 229 ms (38.9 MiB/s) Booting from mmc ... (省略) Starting kernel ... Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 3.14.38-at2 (atmark@atde6) (gcc version 4.9.2 (4.9.2-10)) #15

Linux version 3.14.38-at2 (atmark@atde6) (gcc version 4.9.2 (4.9.2-10)) #15 SMP PREEMPT Thu Sep 15 10:29:57 JST 2016 CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache (続く)



Armadilloでコマンド実行











- ・しばらくするとログインプロンプトが表示されます
- ・以下のようにユーザー名「root」、パスワード「root」 でログインしてください

Debian GNU/Linux 8 armadillo-iotg ttymxc4

armadillo-iotg login: root // "root" と入力後改行 Password: root // "root" と入力後改行(表示されない)

プロンプト/コマンドの入力



・標準のプロンプト







・実際の表示

root@armadillo-iotg:~# pwd /root



[armadillo ~]# pwd /root

参考: ルートファイルシステム





- ディレクトリとファイルの階層的な構造
 - ディレクトリツリー
 - ディレクトリ=フォルダ
- "/"から始まる単一のツリー構造
 - ドライブという概念はない

参考: Armadilloのディレクトリ構造



- ・実行ファイル
 - /bin ·/usr/bin ·/sbin ·/usr/sbin
- ・ライブラリファイル
 - /lib·/usr/lib
- ・ホームディレクトリ
 - /root · /home/(username)
- ・デバイスファイル
 - /dev
- ・設定ファイル
 - /etc
- ・プロセス・システムの状態
 - /proc·/sys
- ・ログファイル
 - /var/log/messages

※: 主にFilesystem Hierarchy Standard (FHS、ファイルシステム階層標準) に従っている。

ファイル操作等、よく使うコマンド Et temms

コマンド	説明
pwd	現在のディレクトリを表示
cd [dir]	ディレクトリの移動
mkdir <dir></dir>	ディレクトリの作成
rmdir <dir></dir>	空のディレクトリを削除
ls [dir]	指定したディレクトリの内容を表示
echo〈文字列〉	指定した文字列や変数の中身を表示
cp <from> <to></to></from>	ファイルまたはディレクトリをコピー
mv <from> <to></to></from>	ファイルまたはディレクトリを移動
rm <file></file>	ファイルまたはディレクトリを削除





- 各コマンドには、オプション等のマニュアルが用意されています
- マニュアルはmanコマンドを実行することで、確認できます
- ・以下のコマンドを実行し、pwdコマンドの説明を確認 してみてください

[armadillo ~]# man pwd





 ・以下の黄色の文字で記載されたコマンドを実行して みてください

[armadillo ~]# <mark>|s</mark> [armadillo ~]# pwd /root [armadillo ~]# cd / [armadillo /]# Is bin dev home lost+found mnt proc run tmp srv var etc lib sbin media boot opt root SVS usr

温度データを取得するコマンド実行

- ・コマンド例として、CPU内部の温度データを取得して みます
- ・以下のコマンドを実行し、CPUの温度データを取得し てください

[armadillo ~]# cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
50000

・上記の場合、温度に変換すると「50℃」になります

Ett Atmark



アプリケーションの追加







Armadilloにアプリケーションを追加 **Ot** ^{et etemst}

- ArmadilloにはDebian GNU/Linuxが搭載されています
- ・Debian GNU/Linuxにはソフトウェアのビルド済み パッケージが用意されています
- ・ここではそのパッケージをArmadilloにインストール します

Armadilloにアプリケーションを追加 **Et** ^{et etemst}

- ・Debianでパッケージをインストールする場合、標準で はインターネットからパッケージをダウンロードしてイ ンストールします
- ・そのため、ここでは以下の内容を実施します
 - ・インターネットへの接続
 - ・パッケージリストの更新
 - ・パッケージの検索
 - ・パッケージのインストール

Armadillo-loTをネットワークに接続

- ・Armadillo-loT G3開発セットが接続できるネットワー ク
 - ・有線LAN
 - ・無線LAN
 - ・3Gネットワーク
- このセミナーでは、実習のために無線LANに接続します
- Armadillo-loT G3のネットワーク設定はnmcliコマン ドを使って行います

nmcliでネットワークの設定を行う Ct stemst

・以下のコマンドを実行して、無線LANアクセスポイン
 トに接続してください

[armadillo ~]# nmcli device wifi connect [essid] ¥
> password [passphrase]

※: [ssid]とpassphraseは、別資料に記載の設定に置き換えてください ※: "["と"]"は入力不要です。





・以下のコマンドを実行し、IPアドレスが設定されてい ることを確認して下さい



インターネットへの接続確認



・以下のコマンドを実行し、インターネットに接続されていることを確認してください

[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com PING www.atmark-techno.com (121.101.71.135): 56 data bytes 64 bytes from 121.101.71.135: icmp_seq=0 ttl=49 time=59.8 ms 64 bytes from 121.101.71.135: icmp_seq=1 ttl=49 time=85.4 ms 64 bytes from 121.101.71.135: icmp_seq=2 ttl=49 time=77.2 ms 64 bytes from 121.101.71.135: icmp_seq=3 ttl=49 time=78.8 ms 64 bytes from 121.101.71.135: icmp_seq=4 ttl=49 time=77.8 ms

--- www.atmark-techno.com ping statistics ---5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 59.8/75.8/85.4 ms

※:pingコマンドを終了するにはCtrl+Cキーを押下してください

補足:正常に接続できていない場合



・ping実行時、正常に接続できていない場合の例

[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com ping: unknown host www.atmark-techno.com

[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com
PING www.atmark-techno.com (121.101.71.135): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
ping: wrote www.atmark-techno.com 64 chars, ret=-1

--- www.atmark-techno.com ping statistics ---1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com PING www.atmark-techno.com (121.101.71.135): 56 data bytes

--- www.atmark-techno.com ping statistics --12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

パッケージリストの更新



- ・Debianパッケージはインターネット上のサーバーか らインストールします
- ・パッケージがバージョンアップしている場合もありますので、まずはパッケージリストを更新しましょう
- ・以下のコマンドを実行して、パッケージリストを更新してください

[armadillo ~]# apt-get update

パッケージを検索してみる



- ・パッケージリストを更新すると、Armadillo内にパッ ケージの情報がダウンロードされます
- ・どのようなパッケージがあるかの検索は「apt-cache search」コマンドで実施できます
- ・例として、以下のコマンドを実行し、coreutilsパッ ケージがあるか確認してください

[armadillo ~]# apt-cache search coreutils

nanoエディタのインストール



- ・Armadilloでは、ファイル編集はテキストエディタを使 用します
- ・標準の状態ではviエディタが入っています。
- ・ここでは、より簡単に使用できるnanoエディタをイン ストールします

nanoエディタのインストール



・以下のコマンドを実行して、nanoエディタをインストー ルしてください

[armadillo ~]# apt-get install nano

nanoエディタの使用方法



- nanoエディタがインストールできたら、試しに起動してみましょう
- ・以下のコマンドを実行し、nanoエディタを起動してくだ さい

[armadillo ~]# nano

nanoエディタの使用方法







シェルスクリプトの作成



シェルスクリプトを作成



- ・シェルが解釈し実行できるスクリプト
- ・以下のコマンドを実行してシェルスクリプトを記述する
 ファイルを開いて下さい

[armadillo ~]# nano gettemp





・さきほどのコマンド実行で開いたgettempファイルを 以下のように編集して保存・終了してください

#!/bin/sh

cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp





・以下のようにコマンドを実行してgettempに実行権限 を追加してください

[armadillo /etc/config]# chmod +x gettemp

・以下のようにコマンドを実行して、シェルスクリプトを 実行してください

[armadillo /etc/config]# ./gettemp