

Armadillo Base OSセミナー







第1部: Armadillo Base OSについて 第2部: Armadilloの準備 第3部: アプリケーションの作成 第4部: ソフトウェアアップデート設定 第5部: インストールディスクの作成 第6部: 参考情報



第6部:参考情報







第6部ではセミナー内で詳細説明が出来なかった下記項目について説明

- ・LTE接続方法
- ・DTSオーバーレイ
- ・拡張ポート使用方法
- ・ロールバックについて
- ・NTPサーバーの設定
- ・セキュリティ対策について
- ・参考リンク

LTE接続方法



ArmadilloでLTE接続を行うには、LTEのコネクションファイルを作成する ※接続する場合にはsimとAPN情報が必要

LTEで接続する場合には下記例のコマンドを実行します。(詳細は製品マニュアル参照) ※以下、[]はAPN情報をご確認頂き、適宜変更ください。

[armadillo]# nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem ¥ apn [apn] user [user] password [pass]

LTE接続すると下記コマンドで様々な接続に関する情報が得られます。

[armadillo]# mmcli -m 0

接続が確認出来たら、コネクションファイルを永続化します。

[armadillo]# persist_file /etc/NetworkManager/system-connections/<コネクションファイル名>





ArmadilloはDTB(Device Tree Blob.)ファイルを使用してデバイス設定を行っている

DTSオーバーレイとは、そのDTBファイルにDTBOファイルを結合する事で、 デバイスの設定を変える事が出来る(設定するファイルは"/boot/overlays.txt") ※詳細は製品マニュアルを参照下さい。

例)

- A:デフォルトのDTBファイル
- B:I2C-1を有効にしたDTBOファイル

A+B ⇒ I2C-1が有効

拡張ポート使用方法



拡張ポートを使用する場合、マルチプレクスでその端子機能を変える事が可能 マルチプレクスの設定はat-dtwebを使用する事で簡単に設定可能 ※at-dtwebの使い方は製品マニュアルを参照下さい。

以下手順は第4部でSWUpdateの初期設定(mkswu --init)が完了している事が前提

<u>DTBOファイルの書き換え手順(概略)</u>

①ATDEでat-dtwebをインストール~起動し、端子機能を割り当てる
 ②at-dtwebでビルド("~/mkswu/at-dtweb"にdescファイルとdtboファイルが作成される)
 ③上記ディレクトリでmkswu at-dtweb.descを実行で、at-dtweb.swuが作成される
 ④at-dtweb.swuをUSBメモリorSDカードorサーバー経由でアップデート実行~再起動
 ⑤再起動後、at-dtwebで設定した拡張ポートが使用可能

《補足》

mkswu at-dtweb.desc を2回目以降で実行する場合はファイル内記載のversionをカウントアップします。 (descファイル修正例:version=1 ⇒ version=2)

ロールバックについて



ロールバックとは、現在のファイルシステムがアップデート失敗やファイル破損などで 正常起動出来なくなった場合に、前のバージョンに戻って起動する仕組み

<u>ロールバック条件</u>

- 1 rootfs にブートに必要なファイル(/boot/Image, /boot/armadillo.dtb)が存在しない場合
 23回起動を試してLinuxが正常起動できなかった場合
 3 "abos-ctrl rollback"コマンドを実行した場合
- ※上記いずれもロールバックして起動した時にコンソールに下記WARNINGが出ます。 "/var/at-log/atlog"にもログが出力されます。

WARNING: Currently running on non-latest version (expected /dev/mmcblk2p2 installed on Mon Aug 111:47:50 JST 2022)

《補足》

アップデート前(ロールバック先)のファイルヘアクセスする場合は"abos-ctrl mount-old" コマンドを使用します。

参考ブログ: <u>https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15288/12102</u>





時刻設定をする為のNTPサーバーはchronydで設定 ※設定方法はマニュアルを参照

- 関連ディレクトリ
- /etc/chrony/conf.d/
- /etc/atmark/ chrony.conf.d/ : 設定変更用
- :デフォルトの設定

変更する際は"/etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf"に記載 変更したファイルは"persist_file ファイルパス"で永続化する

セキュリティ対策について



ここではArmadillo-loT G4での対策例を紹介 縦軸が対策、横軸がその実現方法 ※具体的な対策手順は製品ページのセキュリティマニュアルを参照下さい。

■各種攻撃への対策と実現方法

技術要件	OP-TEE	セキュア FWアップデート (SWUpdate)	アプリケーション の難読化	Edgelock SE050 セキュアエレメント	i.MX 8M Plus セキュアブート (HAB)	i.MX 8M Plus ストレージ暗号化	i.MX 8M Plus セキュリティ機能 (CAAM, SNVS)	JTAG ポートの 無効化と 利用認証
ソフトウェアのハッキング対策								
正規ソフトウェア以外を起動させない					\checkmark			\checkmark
ソフトウェアを改竄させない			\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark
ソフトウェアの実行環境を守る	>							\checkmark
不正なソフトウェアを書き込ませない		\checkmark						\checkmark
データのハッキング対策								
ストレージから抜かせない、盗聴させない	\checkmark			\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark
RAMから抜かせない、盗聴させない	\checkmark			\checkmark			\checkmark	\checkmark
FWアップデートから抜かせない、盗聴させない	>	\checkmark						\checkmark
証明書や鍵のハッキング対策								
ストレージから抜かせない、盗聴させない	>			\checkmark			\checkmark	\checkmark
事後対策								
インシデント発生時に鍵をリボークできる					\checkmark			
インシデント発生時に鍵を変更する	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark		





■Tips集 ※記事は随時追加 Armadillo-IoT G4/X2 <u>https://armadillo.atmark-techno.com/tips/g4</u> Armadillo-IoT A6E <u>https://armadillo.atmark-techno.com/tips/a6e</u>

■Armadilloフォーラム ユーザー同士でArmadilloに関する開発・技術情報を交換できるコミュニティ <u>https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo</u>

■How to Armadilloの様々な使い方を説明 <u>https://armadillo.atmark-techno.com/howto</u>

■ブログ

Armadilloを使った様々なコンテンツをブログで紹介 <u>https://armadillo.atmark-techno.com/blog</u>