

TP実行時のRS485波形

測定条件: B→A方向の送受信確認 (A→B
方向の送受信は、今のところ問題無い)

【送信時】

- ・TXDと共にDEがHighになっていて、問題無い。

【受信時】

- ・REがHighのままで、受信できない。
- ・DEがHighになっていて、RS485側の信号が衝突している。

